

Larm i Aries värmepump

Instruktioner vad du ska göra om det inträffar ett larm:

1. Kvittera larmet åtminstone 1–2 gånger innan du vidtar någon annan åtgärd. Om larmet kan kvitteras och inte återkommer finns det inget behov av några fler åtgärder.
2. Om larmet inte kan kvitteras eller om det återkommer även efter flera kvitteringar, vidta de eventuella åtgärder som anges för larmet i fråga.
3. Kvittera larmet på nytt när du har utfört åtgärderna.
4. Om larmet återkommer eller fortfarande inte går att kvittera, kontakta i första hand det företag som installerade värmepumpen, om inget annat anges i instruktionerna.

Larm Observera att larm kan skrivas längre (exempelvis två gånger), men det inkluderar larmnyckelorden (nedan).		Beskrivning	Orsak/möjliga orsaker	Åtgärd som slutanvändare Kontakta vid behov en behörig installatör, om inget annat anges.	Åtgärd som installatör Kontakta Gebwells serviceavdelning vid behov.
FI	Kaikki komp. Piiri 1-Hälytys	Kompressorlarm – kommunikationsfel	En säkring i värmepumpen eller i fastighetens el-central har löst ut. Dataöverföringsfel mellan värmepumpens reglerenhet och kompressorn.	Kontrollera att värmepumpens säkringar i fastighetens el-central är okej och att säkringarna i värmepumpen är i ON-läge. Låt värmepumpen vara strömlös i ca 2 minuter, och starta den sedan på nytt.	Kontrollera värmepumpens strömförsörjning från el-centralen. Kontrollera strömförsörjningen till frekvensomriktare och kompressorn. Kontrollera anslutningarna på frekvensomriktare kommunikationskabel.
EN	All compr.in al. Circuit 1-OffNormal: Alarm				
SWE	Alla kompr.larm (OffNormal): Larm				
FI	Vika Kompr.1 Piiri 1-Fault	Kompressorlarm – kompressorfel	En säkring i värmepumpen eller i fastighetens el-central har löst ut. Kompressorn i feltillstånd.	Kontrollera att värmepumpens säkringar i fastighetens el-central är okej och att säkringarna i värmepumpen är i ON-läge. Låt värmepumpen vara strömlös i ca 2 minuter, och starta den sedan på nytt.	Kontrollera värmepumpens strömförsörjning från el-centralen. Kontrollera strömförsörjningen till frekvensomriktare och kompressorn. Kontrollera anslutningarna på frekvensomriktare kommunikationskabel.
EN	Fault comp.1 Circuit 1-OffNormal: Alarm				
SWE	Kompr.1 Krets 1-Fel				

Larm Observera att larm kan skrivas längre (exempelvis två gånger), men det inkluderar larmnyckelorden (nedan).		Beskrivning	Orsak/möjliga orsaker	Åtgärd som slutanvändare Kontakta vid behov en behörig installatör, om inget annat anges.	Åtgärd som installatör Kontakta Gebwells serviceavdelning vid behov.
FI	Inverter fault1 Piiri 1-Fault	Frekvensomriktare – dataöverföringsfel på fältbussen	En säkring i värmepumpen eller i fastighetens el-central har löst ut. Dataöverföringsfel mellan värmepumpens reglerenhet och frekvensomriktare.	Kontrollera att värmepumpens säkringar i fastighetens el-central är okej och att säkringarna i värmepumpen är i ON-läge. Låt värmepumpen vara strömlös i ca 2 minuter, och starta den sedan på nytt.	Kontrollera värmepumpens strömförsörjning från el-centralen. Kontrollera strömförsörjningen till frekvensomriktaren och kompressorn. Kontrollera anslutningarna på frekvensomriktarens kommunikationskabel.
EN	Inverter fault1 Circuit 1-Fault				
SWE	Inverter fel1 Krets 1-Fel				
FI	Painesuhd.min Piiri 1-Hälytys	Minimitryckförhållande i kompressorkretsen. Tryckskillnaden mellan förångare och kondensor är för låg.	Minimitryckförhållande (kondensor/förångare) uppfylldes inte när kompressorn var igång. Frekvensomriktare i feltillstånd, vilket resulterar i att kompressorn inte genererar tryck. Vätskorna i kollektorn och uppvärmningskretsen har samma temperatur och som följd av detta uppnås inte den erforderliga tryckskillnaden.	Låt värmepumpen vara strömlös i ca 2 minuter, och starta den sedan på nytt.	Värm vattnet i uppvärmningskretsen med el-patronerna.
EN	Press.ratio.min. Circuit 1-OffNormal				
SWE	Tryckskillnad.min. Krets 1-Alarm				

Larm Observera att larm kan skrivas längre (exempelvis två gånger), men det inkluderar larmnyckelorden (nedan).		Beskrivning	Orsak/möjliga orsaker	Åtgärd som slutanvändare Kontakta vid behov en behörig installatör, om inget annat anges.	Åtgärd som installatör Kontakta Gebwells serviceavdelning vid behov.
FI	Painesuhd.max Piiri 1-Hälytys	Tryckskillnaden mellan sugsidan och trycksidan är för hög.	Kondensortemperaturen är högre än normalt samtidigt som förångartemperaturen är lägre än normalt. Tryckskillnaden i förhållande till kompressorns hastighet överskrider inställningarna.	Kontrollera smutsfiltren på kollektor-/laddningssidan. Kontrollera tappvarmvattnets börvärde (rekommenderat maximalt 55°C)	-
EN	Press.ratio.max. Circuit 1-OffNormal				
SWE	Tryckförhållande max. Krets 1-Inte normalt				
FI	LOP Piiri 1-Hälytys	På köldmediekretsens suggassida har gränstrycket för funktion underskridits.	För låg cirkulation i kollektorn Luft i kollektorkretsen. Kollektorkretsens avstängnings-/ledningsreglerventiler är stängda. Smutsfiltret är igensatt. För lite vätska i kollektorkretsen. Lindrig köldmediebrist.	Rengör kollektorns smutsfilter.	Kontrollera kollektorns funktion. Kontrollera köldbärarpumpens funktion. Fyll på vätska i kollektorn vid behov.
EN	LOP Circuit 1-OffNormal: Alarm				
SWE	LOP Krets 1-Onormalt: Larm				

Larm Observera att larm kan skrivas längre (exempelvis två gånger), men det inkluderar larmnyckelorden (nedan).		Beskrivning	Orsak/möjliga orsaker	Åtgärd som slutanvändare Kontakta vid behov en behörig installatör, om inget annat anges.	Åtgärd som installatör Kontakta Gebwells serviceavdelning vid behov.
FI	Höyrystin lt. Piiri 1-Alaraja	Förångarens temperatur underskrider inställt gränsvärde.	Cirkulationen i kollektorn är för liten. Luft i kollektorkretsen.	Rengör kollektorns smutsfilter.	Kontrollera kollektorns funktion. Kontrollera köldbärarpumpens funktion. Fyll på vätska i kollektorn vid behov.
EN	Evaporator temp. Circuit 1-LowLimitActive		Kollektorkretsens avstängnings-/ledningsreglerventiler är stängda.		
SWE	Förångartemperatur. Krets 1-Lägsta gräns aktiv		Smutsfiltret är igensatt. För lite vätska i kollektorkretsen.		
FI	E9.Matalapainekytin Piiri 1-Hälytys	Lågtrycksvaktens gränsvärde (bar) har underskridits.	Flödet i kollektorn är för liten. Luft i kollektorkretsen.	Rengör kollektorns smutsfilter.	Kontrollera kollektorns funktion. Kontrollera köldbärarpumpens funktion. Fyll på vätska i kollektorn vid behov.
EN	Low pr.detect Circuit 1-OffNormal Alarm		Kollektorkretsens avstängnings-/ledningsreglerventiler är stängda.		
SWE	Lågtrycksdetektion Krets 1-Onormalt Larm		Smutsfiltret är igensatt. För lite vätska i kollektorkretsen.		
PO	E9.Detektor nisk.ciśnienia Obieg 1-OffNormal Alarm		Lindrig köldmediebrist.		

Larm Observera att larm kan skrivas längre (exempelvis två gånger), men det inkluderar larmnyckelorden (nedan).		Beskrivning	Orsak/möjliga orsaker	Åtgärd som slutanvändare Kontakta vid behov en behörig installatör, om inget annat anges.	Åtgärd som installatör Kontakta Gebwells serviceavdelning vid behov.
FI	Tulistus Piiri 1-Present Value Tulistus Piiri 1-LowLimitActive	Köldmediet överhettas inte tillräckligt i förångaren.	Luft i kollektorkretsen. Felaktiga inställningar för expansionsventilen.	Kvittera larmet.	Avlufta systemet.
EN SWE	Superheat Circuit 1-LowLimitActive Överhettning Krets 1-Lägsta gräns aktiv				
FI	Tulistus High Limit	Köldmediet överhettas för mycket i förångaren.	Möjlig köldmediebrist. Expansionsventilens inställningar bör justeras.	Kvittera larmet. Kontakta Gebwells serviceavdelning om larmet återkommer.	Köldmediet överhettas för mycket i förångaren.
EN SWE	Superheat High Limit Överhettning Högt Gränsvärde				

Larm Observera att larm kan skrivas längre (exempelvis två gånger), men det inkluderar larmnyckelorden (nedan).		Beskrivning	Orsak/möjliga orsaker	Åtgärd som slutanvändare Kontakta vid behov en behörig installatör, om inget annat anges.	Åtgärd som installatör Kontakta Gebwells serviceavdelning vid behov.
FI	MAX.korkea paine Piiri 1-Hälytys	På köldmediekretsens högtryckssida har gränstrycket för funktion överskridits.	För låg cirkulation i laddnings-/värmebärarkretsen.	Öppna termostaterna i radiator-/golvvärmekretsen. Justera värmekurvan vid behov så att den blir lägre.	Kontrollera värmeledningsnätets funktion.
EN	Max.high press. Circuit 1-Alarm		Ventilerna i radiator- eller golvvärmekretsen är stängda eller för lågt inställda (eventuellt är värmekurvan för hög).	Kontrollera trycket i värmekretsarna.	Kontrollera att laddningspumpen roterar.
SWE	Maximalt högt tryck. Krets 1-Larm		Luft i uppvärmningskretsarna. Värmesystemets tryck är för låga. Igensatt smutsfilter. Eventuellt ska reglerenhetens inställningar justeras.	Rengör smutsfiltren i uppvärmnings- och kollektorkretsarna.	

Larm Observera att larm kan skrivas längre (exempelvis två gånger), men det inkluderar larmnyckelorden (nedan).		Beskrivning	Orsak/möjliga orsaker	Åtgärd som slutanvändare Kontakta vid behov en behörig installatör, om inget annat anges.	Åtgärd som installatör Kontakta Gebwells serviceavdelning vid behov.
FI	H83. Lauhtumispaine Piiri 1-HighLimitActive	Kondensorns tryckgräns har överskridits.	För låg cirkulation i laddnings-/värmebärarkretsen.	Öppna termostaterna i radiator-/golvvärmen. Justera värmekurvan vid behov så att den blir lägre Kontrollera trycket i värmekretsarna. Rengör smutsfiltren i uppvärmnings- och kollektorkretsarna.	Kontrollera värmeledningsnätets funktion. Kontrollera att laddningspumpen roterar.
EN	H83. Cond.press. Circuit 1-HighLimitActive		Ventilerna i radiator- eller golvvärmen är stängda eller för lågt inställda (eventuellt är värmekurvan för hög).		
SWE	H83. Kondensortryck. Krets 1-Högsta Gränsvärde Aktiverad		Luft i uppvärmningskretsarna. Värmesystemets tryck är för låga. Igensatta smutsfilter.		
PO	H83. Ciśn.skraplania Obieg 1-HighLimitActive				
FI	Lauhduttimen lt. Piiri 1-HighLimitActive	Kondensorns temperatur överskrider inställt gränsvärde	Laddningssidans smutsfilter är igensatt.	Kontrollera laddnings-/uppvärmningssidans smutsfilter. Kvittera larmet. Kontakta Gebwells serviceavdelning vid behov.	-
EN	Condenser temp. Circuit 1- HighLimitActive				
SWE	Kondensortemperatur. Krets 1 - Högsta gränsvärde aktiv				

Larm Observera att larm kan skrivas längre (exempelvis två gånger), men det inkluderar larmnyckelorden (nedan).		Beskrivning	Orsak/möjliga orsaker	Åtgärd som slutanvändare Kontakta vid behov en behörig installatör, om inget annat anges.	Åtgärd som installatör Kontakta Gebwells serviceavdelning vid behov.
FI	Lauhduttimen lt. LowLimitActive	Kondensorns temperatur underskrider inställt gränsvärde	Vattnet i cirkulationen på laddningssidan är kallt.	Kvittera larmet och starta om värmepumpen. Kontakta Gebwells serviceavdelning vid behov.	-
EN	Condenser temp. Circuit 1- LowLimitActive				
SWE	Kondensortemperatur. Krets 1 - Lägsta gränsvärde aktivt				
FI	E10.Maksimipainekytin Piiri 1-Hälytys	Högtrycksvaktens gränsvärde (bar) har överskridits.	För låg cirkulation i laddnings-/värmebärarkretsen. Ventilerna i radiator- eller golvvärmen är stängda eller för lågt inställda (eventuellt är värmekurvan för hög). Luft i uppvärmningskretsarna. Värmesystemets tryck är för låga. Igensatt smutsfilter i laddnings-/värmebärarkretsen.	Öppna termostaterna i radiator-/golvvärmen. Justera värmekurvan vid behov så att den blir lägre. Kontrollera trycket i värmekretsarna. Rengör smutsfiltret i laddnings-/värmebärarkretsen.	Kontrollera värmeledningsnätets funktion. Kontrollera att laddningspumpen roterar.
EN	High pr.detect. Circuit 1- OffNormal				
SWE	Högtrycksdetektering. Krets 1-Onormal				
PO	E10. Detekt.wys.ciśnienia Obieg 1-OffNormal				

Larm Observera att larm kan skrivas längre (exempelvis två gånger), men det inkluderar larmnyckelorden (nedan).		Beskrivning	Orsak/möjliga orsaker	Åtgärd som slutanvändare Kontakta vid behov en behörig installatör, om inget annat anges.	Åtgärd som installatör Kontakta Gebwells serviceavdelning vid behov.
FI	Legionella latauksen hälytys LKV-OffNormal	Börvärdet för legionellahöjning har inte uppnåtts inom inställd tid.	Förbrukning av varmt tappvatten medan legionellahöjning pågår. Börvärdet för legionellahöjning är för högt. Beredarens nedre givare reagerar långsamt på den faktiska värmeökningen.	Om larmet inte kan kvitteras inom ett dygn: Kontrollera att börvärdet för legionellahöjning inte är högre än 55 °C och att funktionen för legionellahöjning inte är inställd på en tidpunkt med hög tappvattenförbrukning (fabriksinställning måndag kl. 4). Kontakta Gebwells serviceavdelning vid behov.	-
EN	Legionella charge alarm Dom. hot water-OffNormal				
SWE	Legionella laddningslarm för varmvatten-Onormalt				
FI	B2.Käyttövesivaraaja ylä LKV-Alaraja	Temperaturen i varmvattenberedarens övre del under inställt gränsvärde.	Börvärdet för tappvatten är för lågt. Förbrukningen av tappvatten har upphört. Värmepumpen har stängts av.	Kontrollera om användningen av tappvatten är tillkopplad i appen. Kontrollera om värmepumpen är tillkopplad i appen. Kontrollera börvärdet för tappvatten.	Kontrollera att givare B2 är felfri och rätt inkopplad. Kontrollera börvärdet för tappvatten. Kontrollera värmepumpens funktion.
EN	Top temp. tank DHW-LowLimitActive				
SWE	B2. Övre temperatur. tank för vatten-Lägsta gränsvärde aktivt				

Larm Observera att larm kan skrivas längre (exempelvis två gånger), men det inkluderar larmnyckelorden (nedan).		Beskrivning	Orsak/möjliga orsaker	Åtgärd som slutanvändare Kontakta vid behov en behörig installatör, om inget annat anges.	Åtgärd som installatör Kontakta Gebwells serviceavdelning vid behov.
FI	B3.Käyttövesivaraaja ala LKV-Alaraja	Temperaturen i varmvattenberedarens övre del under inställt gränsvärde.	Börvärdet för tappvatten är för lågt.	Kontrollera om användningen av tappvatten är tillkopplad i appen.	Kontrollera att givare B3 är felfri och rätt inkopplad.
EN	Bottom temp. tank DHW-Low limit		Förbrukningen av tappvatten har upphört.	Kontrollera om värmepumpen är tillkopplad i appen.	Kontrollera värmepumpens funktion.
SWE	B3. Botten temperatur. tank för varmvatten-Lågt gränsvärde		Värmepumpen har stängts av.	Kontrollera börvärdet för tappvatten.	
FI	dT Keruupiiri Piiri 1-Yläraja	Skillnaden i temperatur mellan den kollektorvätska som kommer upp ur marken och den som går ner i marken under-/överstiger inställt gränsvärde.	Mätfel på givare B91 eller givare B92.	Köldbärargivarna måste bytas. Kontakta Gebwells serviceavdelning.	-
EN	dT source Circuit 1-HighLimitActive				
PO	dT žr.doln. Obieg 1-HighLimitActive				
SWE	dT Kollektor Krets 1-Högsta gränsvärde aktivt				

Larm Observera att larm kan skrivas längre (exempelvis två gånger), men det inkluderar larmnyckelorden (nedan).		Beskrivning	Orsak/möjliga orsaker	Åtgärd som slutanvändare Kontakta vid behov en behörig installatör, om inget annat anges.	Åtgärd som installatör Kontakta Gebwells serviceavdelning vid behov.
FI	dT Keruupiiri Piiri 1-Alaraja	Skillnaden i temperatur mellan den kollektorvätska som kommer upp ur marken och den som går ner i marken under-/överstiger inställt gränsvärde.	Mätfel på givare B91 eller givare B92.	Köldbärargivarna måste bytas. Kontakta Gebwells serviceavdelning.	-
EN	dT source Circuit 1-LowLimitActive				
PO	dT žr.doln. Obieg 1-LowLimitActive				
SWE	dT Kollektor Krets 1-Lägst gränsvärde aktivt				
FI	B91.Lämmönkeruu sisään Piiri 1-Yläraja Keruupiirin sisääntulolämpötila Piiri 1-HighLimitActive	Temperaturen hos den kollektorvätska som kommer upp ur marken överstiger inställt gränsvärde.	Mätfel på givare B91. Om enheten är i varmt tillstånd och stoppad, ökar köldbärargivarens mätvärde till omgivningstemperaturen.	Kvittera larmet och tillkoppla enheten. Köldbärargivarna måste bytas. Kontakta Gebwells serviceavdelning.	-
EN SWE	Source temp Circuit 1-HighLimitActive) B91. Kollektor temperatur -Högsta gränsvärde aktiverat				

Larm Observera att larm kan skrivas längre (exempelvis två gånger), men det inkluderar larmnyckelorden (nedan).		Beskrivning	Orsak/möjliga orsaker	Åtgärd som slutanvändare Kontakta vid behov en behörig installatör, om inget annat anges.	Åtgärd som installatör Kontakta Gebwells serviceavdelning vid behov.
FI	B92.Lämmönkeruu ulos Piiri 1-Yläraja	Temperaturen hos den kollektorvätska som kommer upp ur marken överstiger inställt gränsvärde.	Mätfel på givare B92. Om enheten är i varmt tillstånd och stoppad, ökar köldbärargivarens mätvärde till omgivningstemperaturen.	Kvittera larmet och tillkoppla enheten. Köldbärargivarna måste bytas. Kontakta Gebwells serviceavdelning.	-
EN	Return temp.source Circuit 1-High limit				
SWE	B92. Returtemperatur Kollektor -Högt gränsvärde				
FI	B9.Ulkolämpötila-Virhe	Det finns ingen utetemperaturgivare ansluten.	Värmepumpens reglerenhet känner inte av någon utetemperaturgivare.	Kontakta en behörig installatör.	Kontrollera att givaren är felfri och korrekt inkopplad. Starta om värmepumpens reglerenhet två gånger.
EN	B9.Outside temp.- Fault				
SWE	B9. Utomhustemperatur - Fel				

Larm Observera att larm kan skrivas längre (exempelvis två gånger), men det inkluderar larmnyckelorden (nedan).		Beskrivning	Orsak/möjliga orsaker	Åtgärd som slutanvändare Kontakta vid behov en behörig installatör, om inget annat anges.	Åtgärd som installatör Kontakta Gebwells serviceavdelning vid behov.
FI	B51. Huone lt. LP 1-Virhe	Det finns ingen rumstemperaturgivare ansluten.	Värmepumpens reglerenhet känner inte av någon rumstemperaturgivare.	Kontrollera om den rumstemperaturgivare som följde med värmepumpen har blivit installerad. Kontakta en behörig installatör.	Kontrollera att givaren är felfri och korrekt inkopplad. Om rumstemperaturgivaren inte är installerad och inte kommer att installeras, inaktivera rumsgivaren i värmepumpens inställningar. Starta om värmepumpens reglerenhet två gånger.
EN	B51. Room temp. HC1-Fault				
SWE	B51. Rumstemperatur HC1-Fel				

Larm Observera att larm kan skrivas längre (exempelvis två gånger), men det inkluderar larmnyckelorden (nedan).		Beskrivning	Orsak/möjliga orsaker	Åtgärd som slutanvändare Kontakta vid behov en behörig installatör, om inget annat anges.	Åtgärd som installatör Kontakta Gebwells serviceavdelning vid behov.
FI	B1.Menovesi LP 1-HighLimitActive	Framledningsvattnets temperatur överskrider inställt gränsvärde.	Börvärdet för tappvatten är för högt.	Kontrollera att börvärdena för tappvatten och legionellahöjning inte överstiger 55 °C. Kontrollera att värmekurvan inte är för hög. Kontrollera om enheten är i nöddrift och kvittera larmen.	Kontrollera att framledningsgivaren är felfri, rätt ansluten och rätt placerad. Kontrollera att givarna i beredaren fungerar och ger korrekta värden. Kontrollera om enheten är i nöddrift eller i drift med elpatron och att laddningspumpen roterar samtidigt.
EN	B1.Flow temp. HC1-HighLimitActive		Börvärdet för legionellahöjning är för högt.		
SWE	B1. Flödestemperatur HC1-Högsta gränsvärde aktiverat		Värmekurvan är för hög. Enheten producerar värme/varmvatten med elpatronerna och laddningspumpen roterar inte/går inte att reglera.		
FI	Latauksen lämpötilaero HighLimitActive	Skillnaden mellan framlednings- och returvattnets temperaturer i laddningskretsen är för stor	Laddningspumpen roterar inte med korrekt hastighet.	Kontrollera laddnings-/uppvärmningssidans smutsfilter. Kontrollera att rumstermostaterna inte har stängts av cirkulationen från fördelningsshuntarna.	Kontrollera att laddningspumpen roterar.
SWE	Laddningstemperatur differens. Högsta Gränsvärde Aktiv		Vattencirkulationen är förhindrad.		

Larm Observera att larm kan skrivas längre (exempelvis två gånger), men det inkluderar larmnyckelorden (nedan).		Beskrivning	Orsak/möjliga orsaker	Åtgärd som slutanvändare Kontakta vid behov en behörig installatör, om inget annat anges.	Åtgärd som installatör Kontakta Gebwells serviceavdelning vid behov.
FI	Hälytys sähkövastus - OffNormal)	Elpatronens överhettningsskydd har löst ut.	Felaktig anslutning av elpatronen. Elpatronens överhettningsskydd har löst ut på grund av uteblivet vattenflöde genom elpatronen.	Kvittera larmet.	Kontrollera elpatronens anslutning. Kontrollera att laddningspumpen roterar när enheten är i nöddrift/ drift med elpatron.
EN	Fault el. heater Flow thr. heat.-OffNormal: Alarm				
SWE	Fel på elfövärmare Genomströmnings värmare. - Larm				
FI	B81.Kuumakaasun lämpötila Piiri 1- LowLimitActive	Hetgastemperaturen underskrider inställt gränsvärde.	Mätfel på givare B81.	Hetgasgivaren måste bytas, kontakta Gebwells serviceavdelning.	-
EN	B81.Discharge temp. Circuit 1- LowLimitActive				
SWE	B81. Hetgastemratur. Lågt gränsvärde aktivt				

Larm Observera att larm kan skrivas längre (exempelvis två gånger), men det inkluderar larmnyckelorden (nedan).		Beskrivning	Orsak/möjliga orsaker	Åtgärd som slutanvändare Kontakta vid behov en behörig installatör, om inget annat anges.	Åtgärd som installatör Kontakta Gebwells serviceavdelning vid behov.
FI	B81.Kuumakaasun lämpötila Piiri 1- HighLimitActive	Hetgastemperaturen överskrider inställt gränsvärde.	Mätfel på givare B81. Hetgasen blir för varm, antingen på grund av kompressorfel eller för att överhettningen är för stor och höjer hetgasens temperatur.	Hetgasgivaren måste bytas, kontakta Gebwells serviceavdelning.	-
EN	B81.Discharge temp. Circuit 1- HighLimitActive				
SWE	B81. Hetgastemperatur. - Högsta gränsvärde aktivt				
EN	L1-N voltage LowLimitActive L2-N voltage LowLimitActive L3-N voltage LowLimitActive	Spänningen på den ifrågavarande fasen (L1/L2/L3) underskrider inställt gränsvärde.	En säkring i värmepumpen eller i fastighetens el-central har löst ut.	Kontrollera att värmepumpens säkringar i fastighetens el-central och säkringarna i styrcentralen i värmepumpen är i ON-läge.	Kontrollera värmepumpens strömförsörjning från el-centralen.
SWE	L1 Spänning L2 Spänning L3 Spänning Lägst Gränsvärde Aktivt				

GEBWELL

Larmtabell
28.2.2024

Larm Observera att larm kan skrivas längre (exempelvis två gånger), men det inkluderar larmnyckelorden (nedan).		Beskrivning	Orsak/möjliga orsaker	Åtgärd som slutanvändare Kontakta vid behov en behörig installatör, om inget annat anges.	Åtgärd som installatör Kontakta Gebwells serviceavdelning vid behov.
FI	MOP Piiri 1-OffNormal Hälytys	Maximum Operating Pressure. För högt driftstryck på sugsidan.	För varm kollektorkrets.	Kvittera larmet, låt enheten starta så att kollektorkretsen svalnar. Upprepa vid behov. Kontakta Gebwells serviceavdelning.	-
EN	MOP Circuit 1-OffNormal Alarm				
SWE	MOP Sugsidan -Onormalt larm				
FI	Sähkömittarin kommunikointi Yhteinen-OffNormal	Reglerenheten kan inte läsa data från värmepumpens elmätare från bussen.	Felaktiga bussinställningar. Felaktig bussanslutning. Lös anslutning i busskontakten.	Kvittera larmet. Kontakta Gebwells serviceavdelning.	-
EN	Commun. El.mtr Common-OffNormal				
SWE	Kommunikation El.mätare Gemensamt-Onormalt				

Larm Observera att larm kan skrivas längre (exempelvis två gånger), men det inkluderar larmnyckelorden (nedan).		Beskrivning	Orsak/möjliga orsaker	Åtgärd som slutanvändare Kontakta vid behov en behörig installatör, om inget annat anges.	Åtgärd som installatör Kontakta Gebwells serviceavdelning vid behov.
FI	Paisuntaventtiili Piiri 1-Fault	Defekt expansionsventil eller felaktig anslutning.	Expansionsventilen är defekt.	Kvittera larmet.	-
EN	Exp.valve Circuit 1-Fault		Fel i expansionsventilens anslutning.	Kontakta Gebwells serviceavdelning.	
SWE	Expansionsventil -Fel		Reglerenheten har startats om eller har startat om på grund av strömavbrott.		
FI	Paisunta auki (Paisunta auki-OffNormal)	Expansionsventilens status är öppen när styrningen ger order att stänga.	Fel i expansionsventilens inställningar.	Kvittera larmet.	-
EN	Expansion open-OffNormal: Alarm		Reglerenheten har startats om eller har startat om på grund av strömavbrott.	Kontakta Gebwells serviceavdelning.	
SWE	Expansionsventilen öppen-Onormalt: Larm				

Larm Observera att larm kan skrivas längre (exempelvis två gånger), men det inkluderar larmnyckelorden (nedan).		Beskrivning	Orsak/möjliga orsaker	Åtgärd som slutanvändare Kontakta vid behov en behörig installatör, om inget annat anges.	Åtgärd som installatör Kontakta Gebwells serviceavdelning vid behov.
FI	Imukaasu LT (Imukaasu LT Piiri 1-Virhe)	Värmepumpen känner inte av suggasgivaren.	Suggasgivaren är defekt eller det finns en löskabel eller glappkontakt vid kopplingsplint	Suggasgivaren måste bytas och anslutningarna kontrolleras, kontakta Gebwells serviceavdelning.	-
EN	Suct. gas temp. (Suct.gas temp. Circuit 1-Fault)				
SWE	Suggas tempgivare-Fel				
FI	Imukaasu LT Imukaasu LT Piiri 1 - PresentValue	Suggastemperaturen överskrider inställt gränsvärde.	Suggasgivaren är defekt. Om enheten är stoppad under en längre tid stiger suggasgivarens temperatur över den inställda larmgränsen på grund av för hög rumstemperatur.	Kvittera larmet. Suggasgivaren måste bytas, kontakta Gebwells serviceavdelning.	-
EN	Suct.gas temp. Circuit 1-HighLimitActive				
SWE	Suggas temp. Högsta Temperaturgräns Aktiv				