

Käyttöohje

Aries maalämpöpumppu



WWW.GEBWELL.FI

Sisällys

1 TA	KUU	3				
1.1	Takuuaika ja voimaantulo	3				
1.2	Takuun sisältö	3				
1.3	Takuun rajoitukset					
1.4	Toimenpiteet vian ilmetessä	4				
1.5	Huoltopalvelu Suomessa	4				
1.6	Miten huoltotilaus tehdään	4				
2 AR	IES MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÄMINEN	6				
2.1	Käyttöliittymän lataaminen	6				
2.2	Gebwell Smart käyttäjäksi rekisteröityminen	6				
2.3	.3 Sovelluksen käyttäminen rekisteröitymättä ja kirjautumatta					
2.4	4 Gebwell Smart sovelluksen yhdistäminen lämpöpumppuun					
2.5	Koti-näyttö	10				
2.6	Kotona-poissa asetus	11				
2.7	Sovelluksen päävalikko	12				
2.8	Hallitse tiliä	12				
2.9	Järjestelmä	13				
2.10	Mittaukset	14				
2.11	Tapahtumat	14				
2.12	Asetukset	15				
2.13	Tuki ja huolto	19				
2.14	Käyttöopas	19				
3 End	ergiamerkki	20				

SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJE LAITTEEN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ!

CE

MERKINTÄ:

CE-merkki on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote on EU-lainsäädännön vaatimusten mukainen. Gebwell Oy vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkin tarkoituksena on helpottaa tavaroiden vapaata liikkumista Euroopan sisämarkkinoilla.

TAKUU

Gebwell Oy

Patruunapolku 5, 79100 LEPPÄVIRTA, puh 020 1230 800, info@gebwell.fi

myöntää tuotteelle,

Aries maalämpöpumppu

seuraavansisältöisen valmistus- ja materiaalivikoja koskevan takuun.

Takuuaika ja voimaantulo

Lämpöpumpulle myönnetään kahden (2) vuoden takuu laskien tuotteen ostopäivämäärästä. Lämpöpumpulle on mahdollista saada kolmen (3) vuoden lisätakuu. Kolmen vuoden lisätakuu myönnetään Gebwell Oy:n valtuuttaman asennusliikkeen asentamalle maalämpöpumpulle, joka rekisteröidään puolen vuoden kuluessa pumpun asennuksesta. Lisätakuu ei koske maalämpöjärjestelmään mahdollisesti kuuluvia lisävarusteita tai muita järjestelmään osia. Takuun alkamisajankohta on todistettava ostokuitilla, mikäli kuittia ei ole esittää, takuun katsotaan alkaneen tehtaan toimituspäivämäärästä.

Maalämpöpumpun asentaja / jälleenmyyjä täyttää käyttöohjeen asennuspöytäkirjan ja käy sen yhdessä asiakkaan kanssa läpi. Molemmat osapuolet todistavat läpikäyneensä pöytäkirjan ja hyväksyvät asennuksen täyttämällä vastaavat tiedot Gebwell Oy:n nettisivuilla sijaitsevaan rekisteröintilomakkeeseen. Rekisteröinti lisää takuuaikaa kolmella vuodella. Asiakkaalle lähetetään rekisteröinnistä vahvistus sähköpostilla. Mikäli vahvistusta ei tule, voi asiakas pyytää sen erikseen Gebwell Oy:ltä. Lisätakuu ei ole voimassa, mikäli asennuspöytäkirjaa ei ole täytetty asianmukaisesti.

Takuun sisältö

Takuuseen sisältyvät takuuaikana tässä tuotteessa ilmenneet valmistus- ja raaka-aineviat, sekä laitteen kuntoon saattamisesta aiheutuneet suorat kustannukset.

Ostaja vastaa toimitus- ja käyttöönottopäivän välisenä aikana säilytysolosuhteiden laitteille mahdollisesti aiheuttaneista vioista (katso asennus-, käyttö- ja huoltoohjekirja; säilytys).

Takuun rajoitukset

Takuu ei kata viallisen laitteen aiheuttamia kuluja (matka, energia yms.), viallisen laitteen aiheuttamia vahinkoja, ostajan tuotantotappioita, saamatta jääneitä voittoja tai muita välillisiä kustannuksia.

Tämä takuu on annettu edellyttäen että tuote toimii normaaleissa käyttöolosuhteissa ja että käyttöohjetta noudatetaan huolellisesti. Takuun antajan vastuu on rajoitettu näiden ehtojen mukaisesti, eikä takuu siten kata sellaisia vahinkoja, jotka tuote aiheuttaa toiselle esineelle tai henkilölle.

Takuu ei koske toimitetussa tuotteessa olevan virheen aiheuttamia suoria henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Takuu edellyttää, että asennuksessa on noudatettu voimassa olevia määräyksiä, yleisesti hyväksyttyä asennustapaa ja tuotteen valmistajan antamia asennusohjeita.

Takuu ei kata tai ole voimassa mikäli tuotetta käytetään millään muulla kuin mitoituksen vaatimalla tavalla.

Asiakas on velvollinen tekemään tuotteelle silmämääräisen tarkastuksen ennen asennusta eikä selkeästi viallista tuotetta saa asentaa

Lisätakuun edellytyksenä on, että rekisteröinti suoritetaan puolen vuoden sisällä asennuksesta.

Takuuseen eivät sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet

- tuotteen kuljetuksesta
- tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta tai tuotteen ylikuormituksesta, käyttöohjeiden tai hoidon laiminlyönnistä
- takuunantajasta riippumattomista olosuhteista, kuten jännitevaihtelusta (jännitevaihtelut saavat olla korkeintaan +/- 10%), ukkosesta, tulipalosta tai vahinkotapauksista, muiden kuin valtuutettujen huoltoliikkeiden suorittamista korjauksista, huollosta tai rakennemuutoksista
- asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirjan vastaisesta tai muuten virheellisestä tuotteen asennuksesta tai sijoituksesta käyttöpaikalle.

Takuuseen ei sisälly tuotteen toimintakunnon kannalta merkityksettömien vikojen, kuten pintanaarmujen, korjaaminen. Takuuseen eivät sisälly tuotteen normaalit käyttöohjeessa esitetyt säädöt, käyttöopastuskäynnit, hoito ja puhdistustoimenpiteet eivätkä sellaiset työt, jotka aiheutuvat varo- tai asennusmääräysten laiminlyönneistä tai näiden selvittelyistä asennuskohteessa. Suomen Metalliteollisuusyhdistyksen ja Kuluttajaneuvoston yhteisen suosituksen mukaisia takuuehtoja noudatetaan niiltä osin, joita edellä ei ole erikseen mainittu.

Takuu raukeaa, jos tuotetta

- korjataan tai muutetaan ilman Gebwell Oy:n lupaa
- käytetään tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu
- varastoidaan kosteassa tai muulla tavalla sopimattomassa tilassa (ks. asennus-, käyttö- ja huoltoohjekirja).

Toimenpiteet vian ilmetessä

Vian ilmetessä takuuaikana on asiakkaan viipymättä (normaalisti 14 päivän kuluessa) ilmoitettava tästä tuotteen myyneelle valtuutetulle Gebwell -jälleenmyyjälle. Tällöin on ilmoitettava, mistä tuotteesta on kyse (tuotemalli, sarjanumero), vian laatu mahdollisimman tarkasti sekä olosuhteet, jossa vika on syntynyt ja/tai ilmenee. Luovutushetkellä asianmukaisesti täytetty takuulomake on pyydettäessä esitettävä. Takuuajan jälkeen vetoaminen takuuaikaiseen ilmoitukseen ei ole pätevä, ellei sitä ole tehty kirjallisesti takuuaikana.

Ilmoitus on tehtävä välittömästi virheen havaitsemisen jälkeen. Jos ilmoitusta ei tehdä välittömästi, kun asiakas on havainnut virheen tai kun ostajan olisi pitänyt havaita virhe, ostaja menettää oikeuden vedota tähän takuuseen.

Huoltopalvelu Suomessa

Tämän tuotteen takuuaikaisen sekä sen jälkeisen huollon suorittaa Suomessa valmistajan valtuuttama huoltoorganisaatio koko lämpöpumpun taloudellisen käyttöiän edellyttämän ajan.

Miten huoltotilaus tehdään

Takuukorjaukset, huoltopyynnöt varaosatilaukset ja osoitetaan ensisijaisesti suoraan tuotteen myyneelle/toimittaneelle valtuutetulle Gebwell _ jälleenmyyjälle. Ennen huoltotilauksen tekoa on varmistettava seuraavat asiat:

- lue asennus-, käyttöönotto- ja huolto-ohjekirja huolellisesti ja harkitse, oletko toiminut konetta käyttäessäsi ohjeiden edellyttämällä tavalla
- varmistu ennen takuukorjauspyyntöä siitä, että takuuaikaa on jäljellä, lue huolellisesti takuuehdot ja selvitä tuotteen malli- ja sarjanumerot
- kaikki palautettavaan laitteeseen kuuluvat osat on oltava mukana
- palautettavan laitteen tulee olla suljettu niin, ettei sen käsittely aiheuta terveys- tai ympäristöhaittoja.

Takuun perusteella vaihdettu laite on laitevalmistajan omaisuutta. Gebwell Oy pidättää oikeuden päättää kuinka, missä ja kuka suorittaa valmistajan vastuulle kuuluvan korjauksen tai vaihdon.

Gebwell Oy ei vastaa väärin asennetun laitteen rikkoutumisesta.

Laitteen saa korjata vain Gebwell Oy:n osoittama ammattilainen. Virheelliset korjaukset ja asetukset voivat aiheuttaa vaaraa käyttäjälle, koneen rikkoutumisen ja heikentää koneen hyötysuhdetta. Jälleenmyyjän tai huoltoedustajan käynti ei ole ilmainen edes takuuaikana, mikäli laitteelle joudutaan tekemään korjausta virheellisestä asennuksesta, korjauksesta tai säädöstä johtuen.

Onnittelut hyvästä valinnastasi!

Maalämpö on ympäristöystävällinen ja käytössä edullinen lämmitysmuoto. Maalämpö on maaperään varastoitunutta auringon lämpöenergiaa, jota voidaan maalämpöjärjestelmän avulla käyttää rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen. Se on ilmaiseksi jokaisen saatavilla – tarvitaan vain laitteet sen hyödyntämiseksi. Maalämpö on puhdasta, uusiutuvaa energiaa. Se ei aiheuta ilmaston lämpiämistä kiihdyttäviä hiilidioksidi- tai hiukkaspäästöjä, ja on siksi ekologinen lämmitysmuoto.

Luonnon lisäksi maalämpö säästää myös rahaa. Kun teet kertasijoituksen maalämpöjärjestelmään, alennat pysyvästi lämmityskustannuksiasi. Maalämpöpumppu tuottaa kulutukseensa nähden ainakin kolminkertaisesti lämpöenergiaa. Maalämpö voi pienentää lämmityskustannuksiasi pysyvästi. Samalla suojaudut mahdollisilta energiahintojen vaihtelulta. Maalämpö on erittäin järkevä sijoitus tulevaisuuteen.

Gebwell Aries – kotimainen invertterilämpöpumppu

Gebwell Oy on kotimainen lämpöpumppujen valmistaja ja Gebwell Aries on edistyksellinen lämpöpumppu kiinteistön ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen. Arieksen kompressori on taajuusohjattu, minkä ansiosta lämpöpumppu mukautuu automaattisesti talosi energiantarpeeseen. Lämpöpumppu lisää tehoa, kun lämpöä ja lämmintä vettä tarvitaan enemmän ja laskee tehoa, kun energiantarve pienenee. Mukautuminen energiaterpeeseen mahdollistaa mahdollisimman alhaiset lämmityskustannukset ja korkean vuosihyötysuhteen.

Aries on yhteydessä 3G yhteydellä Siemens mindspere pilvipalveluun, minkä ansiosta pumppu on jatkuvasti etävalvontavalmiudessa.

Lämpöpumpun käyttöliittymä on sovelluksena Ios tai Android älypuhelimessasi tai tabletissasi. Yhteys lämpöpumppuun toteutetaan WLAN (langaton lähiverkko) yhteyden kautta. Maksuttomalla käyttöliittymän versiolla seuraat järjestelmän käyttöä kotonasi lähiverkkosi kautta. Pienellä kuukausimaksulla saat käyttöösi laajemman sovelluksen, jonka avulla näet järjestelmän tilanteen 3G:n kautta poissa kotona esim. töissä tai matkoilla ollessasi.

Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin!

HUOM!

Rekisteröimällä maalämpöpumpun osoitteessa <u>www.gebwell.fi/rekisteroi-maalampopumppu</u>/ puolen vuoden kuluessa asennuksesta saat pumpulle viiden vuoden takuun. Rekisteröintisivulle pääset myös älypuhelimellasi allaolevan QR-koodin kautta. Mikäli rekisteröinti ei onnistu, ota yhteyttä Gebwell Oy:n vaihteeseen 0201230 800.



www.gebwell.fi/rekisteroi-maalampopumppu/

1 ARIES MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÄMINEN

Laitteen seuranta ja ohjaus tapahtuu älylaitteessa olevan Gebwell Smart käyttöliittymäsovelluksen kautta. Sovelluksen ja maalämpöpumpun yhdistämiseksi sinun tulee tehdä kolme toimenpidettä:

- 1. Lataa Gebwell Smart sovellus älylaitteeseesi
- 2. Rekisteröidy Gebwell Smart käyttäjäksi sovelluksen rekisteröitymislomakkeen kautta (ks. kohta 1.2)
- 3. Yhdistä sovellus lämpöpumppuusi

1.1 Käyttöliittymän lataaminen

Arieksen käyttöliittymä on älylaitteeseen ladattava Gebwell Smart -sovellus. Sovelluksen saat ladattua Android älylaitteeseesi Google Play -kaupasta ja iOS älylaitteeseesi App Storesta. Sovellus löytyy kaupasta nimellä: Gebwell Smart.



1.2 Gebwell Smart käyttäjäksi rekisteröityminen

Avaa sovellus ja seuraa alla olevia ohjeita:



Rekisteröitymällä Gebwell Smart käyttäjäksi saat Aries lämpöpumpun etäkäytön veloituksetta viikon ajaksi rekisteröinnistä. Ilmaisen jakson jälkeen sovellus ilmoittaa jakson päättymisestä ja pyytää sinua syöttämään luottokorttitiedot, mikäli haluat jatkaa etäkäyttösopimusta. Etäkäyttöyhteyden oikeuttavan laajemman sovelluksen kustannus laskutetaan kuukausittain luottokortiltasi.



Aries maalämpöpumpun mallitarra

Alla esimerkki maalämpöpumpun mallitarrasta, joka on liimattu lämpöpumpun oven sisäpuolelle. Mallitarrasta löydät Gebwell Smart- rekisteröitymisessä tarvittavan maalämpöpumpun *sarjanumeron* sekä *SSID:n*.

Mallitarrassa on myös *Wifi key*, jota tarvitset Wi-Fi asetusten syöttämiseen älylaitteeseesi. Wi-Fi asetukset täytyy syöttää älylaitteeseesi, jos haluat käyttää sovellusta ilman rekisteröitymistä maalämpöpumpun Wi-Fi verkon kautta.

Malli / Type: Gebwell Aries 6					
Sarjanumero / Serial number	GWIDARSC6N0000				
Jännite / Voltage:	400V 3N~50Hz				
Maksimi sähkövastusteho / Max power immersion heater	6kW				
Varokekoko (tyyppi C)	16 A				
Ottoteho / Power Input ^{50Hz}	0,78kW				
	0/35°C				
Lämmitysteho / Heating capacity 50Hz	3,75kW	N N			
	0/35°C	20			
Kylmäaine / Refrigerant		AR			
Täyttö / Quality:	0.82 kg				
Тууррі / Туре:	R410A	6			
Suurin sallittu paine matalapaine / Max pressure LP:	20.0 bar / 2.00MPa				
Suurin sallittu paine korkeapaine / Max pressure HP:	43,0 bar / 4.30MPa				
Verkkoasetukset / Network settings:					
SSID:	1234567890				
Wifi key:	12A34BC5D6E7				
Climatix serial:	xxx				
Climatix aktivation key:	XXXXXX				
GEBWELL Made by Gebwell Ltd., Patruunapolku 5, 79100 Leppävirta, Finland					

Voit myös käyttää Gebwell Smart sovellusta rekisteröitymättä lämpöpumpun lähiverkon kautta. Tällöin sinun tulee syöttää lämpöpumpun Wi-Fi asetukset älylaitteeseesi alla olevan ohjeen mukaisesti:

1.3 Sovelluksen käyttäminen rekisteröitymättä ja kirjautumatta

Jos et halua rekisteröityä Gebwell Smart sovelluksen käyttäjäksi, voit myös käyttää sovellusta lämpöpumpun seurantaan ja ohjaukseen lämpöpumpun Wi-Fin kautta. Syötä Aries maalämpöpumpun Wi-Fi asetukset älylaitteeseesi.

Asetusvalikoissa on puhelinmallikohtaisia eroja, joten tämä ohje ei päde suoraan kaikissa laitteissa. Wi-Fi asetukset on tehtävä manuaalisesti, koska lämpöpumpun verkko on piilotettu turvallisuussyistä ja se ei tule näkyviin puhelimen verkkolistalle automaattisesti.

Avaa puhelimen asetukset ja avaa Wi-Fi asetukset

Aset	aset.	8
0	wift	
0	Burtoott	
0	Tielojen käyttö	
	Lateyhteys	
٠	Line	
-		
-	Teentral	

Käynnistä Wi-Fi (Käytössä -asentoon)



Android: Klikkaa kolmesta pisteestä ja "Lisää verkko"

Ios: Käynnistä Wi-Fi (käytössä -asentoon) ja Valitse Muu... kohdasta Valitse Verkko **Android:** Anna verkon nimi ja salasana, tiedot löytyvät mallitarrasta (Verkon nimi: SSID ja salasana Wi-Fi Key), joka on liimattu lämpöpumpun oven sisäpuolelle (ks. edellinen sivu).

Salaustyyppi alla olevan kuvan mukaan.

Lopuksi tallenna asetukset.

Ios: Klikkaa Suojaus ja valitse salaustyypiksi WPA2. Anna verkon nimi ja salasana, tiedot löytyvät mallitarrasta (Verkon nimi: SSID ja salasana Wi-Fi Key), joka on liimattu lämpöpumpun oven sisäpuolelle (ks. edellinen sivu).

Klikkaa lopuksi Liity.

Lisää verkko	
Anna SSID	
happo	
WFM/WFM2 PSK	
Tatorow	
1994 Hardsonia	
- Indexemidence	



1.4 Gebwell Smart sovelluksen yhdistäminen lämpöpumppuun

• Ensimmäinen laitteeseen yhdistettävä käyttäjä asetetaan automaattisesti pääkäyttäjä -tasoiseksi. Kyseinen käyttäjä voi antaa muille käyttäjille luvan yhdistää laitteeseen. Mikäli et halua rekisteröityä Gebwell Smart käyttäjäksi ja haluat käyttää sovellusta vain maalämpöpumpun langattoman lähiverkon kautta, aloita kohdasta 3. Laitteen tunnistus



1.5 Koti-näyttö

Sovelluksen perusnäyttö on ns. Koti-näyttö. Näytöltä näe maalämpöjärjestelmäsi tilan ja pääset tekemään perustason säätöjä



Valikko

Voit hallinnoida tiliä ja pääset navigoimaan sovelluksen eri näytöillä

Laitteen tila

Pyöreän symbolin väri kertoo järjestelmän tilan

- vihreä = järjestelmä toimii oikein
- keltainen = jokin toimenpide on tarpeen
- punainen = laitteen toiminnassa on ongelma

Symbolia napauttamalla pääset suoraan **Tapahtumat** -valikkoon, jossa näet järjestelmn ilmoitukset.

Koti -näytöllä näet

- 1. tilan, jonka tiedot ovat näkyvillä,
- 2. huonelämpötilan,
- 3. lämmityspiirin huoneasetusarvon,
- 4. ulkolämpötilan, lämpöpumpun kulutuksen, lämpimän käyttöveden lämpötilan (selaa tietoja yös- ja alaspäin osoittavista nuolista) sekä
- 5. käyttöveden lämmitysasetuksen
- 6. kotona / poissa kotoa asetuksen

Voit vaihtaa käyttöveden lämmitysasetusta Säästö, Normaali ja Mukavuus asetusten välillä. Eri asetusten määrityksiä voit muuttaa valikosta Asetukset → Käyttövesi.

Mikäli talossasi on useampi lämmitettävä tila, muiden tilojen tiedot pääset katsomaan pyyhkäisemällä näyttöä oikealta vasempaan.

1.6 Kotona-poissa asetus

• Voit ohjelmoida lämpöpumpun lämmitys- ja käyttöveden lämmitystoiminnot erilaisiksi ollessasi kotona ja ollessasi poissa kotoa esim. työpäivän ajaksi.

Poissa -asetuksen kytkentä



Paluuajan valinta kalenterista

1.7 Sovelluksen päävalikko

• Näytöltä pääset hallinnoimaan tiliä ja navigoimaan sovelluksen eri näytöillä

		ö	Hallitse tiliä	Oman tilin hallinta ja muiden käyttäjien lisääminen
	Asiakas		Koti	Järjestelmän yleistila
		0	Perusasetusten	muutos
	Hallitse tillä	54*	Järjestelmä	Järjestelmän tila toiminnoittain (lämpötilat, kulutus)
ŵ	Koti	26*	Mittaukset	Järjestelmän tallentamia mittaustietoja
	Delastalmi	214	Tapahtumat	Järjestelmän tapahtumat ja ilmoitukset
	- an partition	AL I	Asetukset	Sovelluksen ja maalämpöpumpun asetukset
հթ	Mittaukset	H.	Tuki ja huolto	Yhteydenotto asiakaspalveluun ja huoltoon
۵	Tapahtumat		Käyttöopas	Sovelluksen opastuskierros
٥	Asetukset	0%		
9	Tuki ja huolto	٥		
0	Käyttöopas	15*		

1.8 Hallitse tiliä

- Näytöllä pääset lisäämään/muokkaamaan tiliin liitettyjen käyttäjien tai laitteiden tietoja.
- Lisättävien käyttäjien täytyy tunnistaa laite syöttämällä laitetunnus eli lämpöpumpun sarjanumero lisäämisen yhteydessä.



Käyttäjän lisääminen / muokkaaminen – OMINAISUUS TULOSSA MYÖHEMMIN

- 1. Valitse Lisää käyttäjä
- 2. Aloita käyttäjän lisääminen -toiminto
- 3. Odota, että toinen käyttäjä tunnistaa laitteen omalla älylaitteellaan
- 4. Käyttäjä ilmestyy listalle tunnistautumisen jälkeen

Voit muokata omia/lisäämiesi peruskäyttäjien tietoja Muokkaa -valikosta

- Salasanan muokkaus
- Sähköpostiosoitteen muokkaus
- Maksutiedot

Voit poistaa käyttäjän painamalla **Roskakori** -kuvaketta kyseisen käyttäjän nimen vieressä.

Laitteen lisääminen

1. Valitse Lisää laite

2. Lisää laite syöttämällä laitetunnus eli lämpöpumpun sarjanumero, kuten kohdassa 1.4.

Laitteen muokkaaminen

Pääkäyttäjä voi muokata laitteen nimeä ja laitteeseen asetettua palvelutasoa

- 1. Valitse laitteen vierestä Muokkaa
- 2. Muuta nimeä tai tilaa palvelutason muutos

Mikäli ko. laitteeseen on jo lisätty pääkäyttäjä, sinut lisätään automaattisesti lisäkäyttäjäksi.

1.9 Järjestelmä

• Näytöllä voit tarkastella järjestelmäsi toimintaa tarkemmin.



Ulkolämpötila: Järjestelmään liitetyn ulkoanturin lämpötila Käyttövesi: Käyttövesivaraajassa olevan veden lämpötila Menovesi: Lämmityspiirille menevän veden lämpötila Käyttöveden lataus: Käyttövesivaraajaan menevän veden lämpötila Huoneanturi: Huoneiston lämpötila Lämpöpumpun tila: Lämpöpumpun tila (vihreä, oranssi, punainen) Kompressori: Käytössä oleva prosenttiosuus kompressorin tehoista Sähkövastus: Sähkövastusten tehon käyttö (3-portainen) Kulutus (kWh): Laitteiston sähkönkulutus Keruupiiri: Maalämmön keruupiirin lämpötila

1.10 Mittaukset

• Näytöllä voit tarkastella laitteen tallentamia mittaustietoja.



1.11 Tapahtumat

• Näytölle on listattu laitteeseen liittyvät tapahtumat:

=	ТАРА	A D	7:00
*	Hälytys	18.7.2017, Wo 17:56	
0	Vikatimoitus [Hormor]	4.7,2017, kio 18:17	÷.
Þ	Huolto Disease one hash	3.7.2017, kto 14:51 ukiriatul	Э.
¢	Undefleenkäynnist (Koomet)	ys 20.6.2017, kie 18:54	

1.12 Asetukset

• Asetus -valikossa voit säätää laitteen asetuksia.



Lämmitys



Säätökäyrän muutos



Käyttövesi



Käyttövesi

Käyttöveden lämmityksen poiskytkentä

Kiertovesipumppu

Kiertovesipumppu päällä/pois

Legionellapuhdistus

Lämpötilan nosto käyttövesivaraajassa legionellabakteerin kehittymisen estämiseksi.

Puhdistuksen ajankohta

Ajankohta, jolloin lämpötilan nosto legionellapuhdistusta varten tehdään.

Lämpötila-asetukset

Asetus käyttöveden lämpötiloista eri käyttövesi-asetuksilla

- Säästö
- Normaali
- Mukavuus

Puhdistuksen ajankohta



Laitehallinta



Edistyneet asetukset

Huomioithan, että näiden asetusten harkitsematon muuttaminen voi vahingoittaa lämmityslaitettasi.



1.13 Tuki ja huolto

• Näytöltä saat yhteyden asiakaspalveluun tai huoltoon.

TUKIJAHUOLTO O	Puhelu Voit soittaa suoraan Gebwell Oy:n asiakaspalveluun
Asiakaspalvelu	
Huolto Afla olevasta painikkeesta voit lähettää yhteydenottopyynnön suoraan huoltopalveluumme.	Tilaa huolto Voit tilata laitteellesi huollon ja ehdottaa sille halutessasi ajankohdan. Mikäli ajankohta ei sovellu, sinuun otetaan yhteyttä uuden ajan sopimiseksi. Voit myös perua tilaamasi huollon.

1.14 Käyttöopas

• Näytöllä käynnistyy käyttöopastus, jossa sovelluksen toiminta käydään läpi yksityiskohtaisesti.



2 Energiamerkki



Gebwell Oy Patruunapolku 5 79100 LEPPÄVIRTA

Y-tunnus: 2008956-7

p. 020 123 0800 fax. 017 554 1102 info@gebwell.fi www.gebwell.fi