

## Användningsinstruktion för reglerenhet Gebwell CLI

Inställning av uppvärmningen, nödvärme och larmkvittering





## Innehållsförteckning

Reglerenhetens Översikt-bild	2
Inställning av uppvärmningen	3
Ändring av tappvattentemperaturen:	4
Larmkvittering:	6
Ändring av driftläget för uppvärmningskretsen och tappvattnet från Reducerad till Komfort:	7
Ändring av Uppvärmning-läget:	7
Ändring av driftläge för tappvattnet	8
Värmepumpen till Nöddrift/Elpatroner:	8

# GEBWELL



### Reglerenhetens Översikt-bild

Den menyanvändning som beskrivs i denna instruktion börjar alltid från grundbilden, **Översikt-bilden**/ **Yleiskatsaus**. högst upp på skärmen. För att växla till grundbilden, tryck på Bakåt-knappen tills visningen av menystrukturen på skärmen inte längre ändras. Navigera uppåt och nedåt i menyn genom att vrida knappen medurs resp. moturs. Valet accepteras genom en tryckning på knappen.



Grundläggande visningsvy



#### Inställning av uppvärmningen

Vrid navigeringsknappen medurs tills markören befinner sig i Huvudmenyn / Päävalikko.

^2 Yleiskatsaus.		13	φ.
+ Kapasit.pvmtö	0.0	%	
Nyk.Kapasit.	0.0	Ж	
Paaval 1 kko			*

Tryck på navigeringsknappen för att acceptera valet.

Välj **Uppvärmningskrets 1/ Lämmityspiiri 1** (heatcircuit 1) eller **Uppvärmningskrets 2 / Lämmityspiiri 2** (heatcircuit 2), beroende på vilken uppvärmningskrets du vill ställa in.



Välj Börvärde rum / As.arvo huone .



Ändra börvärdet för **Komfort** / **Mukavuus** (comfort) genom att trycka på knappen och vrid sedan knappen till önskat börvärde.

Acceptera ändringen genom att trycka på knappen.

2 As.arvo	huone 2 A
Nykyrinen	21.5 °C
Mukavuus	21.11.5
Suojaus	10.0 °C



Om du vill ändra inställningarna för uppvärmningskurvan i olika utetemperaturpunkter:

Huvudmeny  $\rightarrow$  Uppvärmningskrets 1 (eller 2)  $\rightarrow$  Uppvärmn.kurva. / Päävalikko  $\rightarrow$  Lämmityspiiri1 (tai 2)  $\rightarrow$  Lämmit.käyrä



Acceptera genom att trycka på knappen.

Från uppvärmningskurvan kan du ändra framledningsvattnets börvärde vid olika utetemperaturer.



#### Ändring av tappvattentemperaturen:



Växla till Huvudmeny > Tappvarmvatten / Päävalikko -> Lämmin käyttövesi.



Välj genom att trycka på knappen.

Vrid knappen medurs till "Börvärden"/"Asetusarvot" och tryck på knappen för att välja detta alternativ.



Välj komforttemperatur/mukavuus och ändra temperaturen genom att trycka på knappen och vrid sedan knappen till önskad temperatur.



Acceptera ändringen genom att trycka på knappen.



#### Larmkvittering:

Om värmepumpen visar ett larm kan orsaken till larmet kontrolleras genom att trycka på "Larm"-knappen, varvid en larmlista/hälytyslista öppnas.

_2 Hälytyslista	10
Häl.lista	9
Häl.historia	150
Hälytykset	0
Muut asetukset	*

Tryck på navigeringsknappen för att öppna larmlistan.

-2 Häl.lista 1 Ø
Hälytysten k.
+ Höyrystin lt.Piiri)
+ Lauhduttimen It. Pii.
+ Sankomittarin kommun

Första punkten är larmkvittering/hälytysten kuittaus, där du kan kvittera värmepumpens larm.

Tryck på navigeringsknappen i 3 sekunder, tills du ombeds att ange ett lösenord.



Tryck på navigeringsknappen för att aktivera lösenordsinmatning. Lösenordet 2000 väljs genom att knappen vrids ett nummer åt gången (först 2 och en tryckning på knappen, sedan 0 etc.).

Tryck på navigeringsknappen en gång när markören anger larmkvittering.



Välj texten "Kvittera"/ "Kuittaa" med knappen och tryck på knappen för att acceptera.



Värmepumpens larm är nu kvitterade om något fel inte längre är aktivt.

# GEBWELL

# Ändring av driftläget för uppvärmningskretsen och tappvattnet från Reducerad till Komfort:

I en situation där driftläget för uppvärmningen eller tappvattnet har ändrats till Reducerad-läget i Gebwell Smartappen på grund av semester eller någon annan orsak och förbindelsen har gått förlorad, kan driftläget också ändras direkt från reglerenheten. På samma sätt kan driftläget också ändras till Reducerad (Eco).

Från reglerenheten är endast driftlägena Komfort och Reducerad (Eco) möjliga, även om Smart-appen visar driftlägena Komfort, Normal och Reducerad.

#### Ändring av Uppvärmning-läget:

Växla till Huvudmeny > Uppvärmningskrets 1 (eller 2)/ Päävalikko -> Lämmityspiiri 1 (tai 2) och acceptera genom att trycka på knappen.

- Välj Driftläge HMI/ Käyttötapa HMI.

totapa HN ks.arvo huone .ammit. kayra As.arvo menovesi

Ändra driftläget genom att trycka på knappen och vrid knappen till det önskade driftläget, acceptera valet genom att trycka på knappen.



På samma sätt kan driftläget också ändras till Reducerad (Eco).



#### Ändring av driftläge för tappvattnet

Växla till Huvudmeny > Tappvarmvatten och acceptera genom att trycka på knappen.

Välj Driftläge HMI/Käyttötapa HMI.

<mark>↓</mark> 2 Lämminkäyttö	ive 2 😡
Status	Mukavuus
Varaaja ylä	8889 °C
Varaaja ala	8889 °C

Ändra driftläget genom att trycka på knappen och vrid knappen till det önskade driftläget, acceptera valet genom att trycka på knappen.



På samma sätt kan driftläget också ändras till Reducerad (Eco))/Alennettu-tilaan (Eco).

#### Värmepumpen till Nöddrift/Elpatroner:

Om det är en sådan störning i värmepumpen att uppvärmning med kompressorn inte är möjlig och värmepumpen inte automatiskt värmer upp tappvattnet med elpatronerna, kan värmepumpen placeras i nödvärmeläget, varvid uppvärmningen oberoende av situationen utförs med elpatronerna.

Växla till Huvudmeny → Värmepump/ Päävalikko → Lämpöpumppu.

Välj genom att trycka på knappen.





Välj Driftläge värmepump/ Lämpöpumppu käyttötapa.

Acceptera genom att trycka på knappen.

-2 Lämpöpumppu	3 🐼
Järj. kello	•
Kielenvalinta	suomi
атроритрри к.	Auto
Hälytysten k.	

För att ändra driftläget, tryck på knappen och vrid till alternativet Nödvärme/Varalämpö.

Acceptera valet genom att trycka på knappen.

2 Lämpöpumppu	1. 10
Lämpöpumppu	Varal ämpö

Värmepumpen utför nu all uppvärmning med elpatron.

Ändra driftläget tillbaka till **Auto-**läget när felet är åtgärdat.