



Gebwell

Käyttöpääte UI400

Pikaohje



Liikkuminen valikossa

\bigcirc	Pyöritä navigointirullaa: Valitse symboli navigointi valikosta. Valittu symboli näkyy tummennettuna valikossa.
≁	Paina navigointirullaa = Valitse haluttu kuvake . Ensimmäinen sivu tästä valikosta näkyy näytöllä.
-	Palaa nuoli symbolista takaisin päävalikkoon.

Muutosten tekeminen valikossa:

\bigcirc	Pyöritä navigointirullaa: Valitse asetukset mihin haluat tehdä muutoksia.				
J₹L	Paina navigointirullaa = valitse haluttu kuvake. Pyöritä valikossa alaspäin, valikossa voi olla enemmän asetuksia kuin näyttöön kerrallaan mahtuu (esim. Aika-ohjelma).				
$(\bigcirc$	Muuta asetusta.				
_★	Vahvista muutos painamalla navigointirullaa. Muutettu asetus näkyy "rajattuna".				
0	 Jatka navigointia Valitse seuraava muokattava asetus Siirry seuraavaan valikkoon pyörittämällä navigointirullaa Palaa nuolivalikosta päävalikkoon 				

Valikossa olevilla objekteilla voi olla seuraavat käyttötilat:

- Ei valittu: Objekti näkyy normaalisti, musta valkoisella taustalla
- Valittu: Objekti näkyy reunustettuna (kehys)
- Muokattu: Objekti näkyy valkoisena mustalla taustalla

Muokkauksen aikakatkaisu	5 sek	Muutokset eivät astu voimaan jos ei hyväksytä 5 sek.sisällä muutoksesta
Ohjelmoinnin aikakatkaisu	8 min	Näyttö palaa perustilaan 8 min kuluttua viimeisestä muutoksesta näytöllä.

Symbolien merkitys:

Käyttö-/näyttöpäätteen vasemmassa reunassa:

Oikeudet, käyttäjä ja expert tasoille:					
≜	Aloitussivu, kohteen tiedot.				
•	Lämpötilat, muutokset huonelämpötilaan (lämmitys/jäähdytys)				
5	Käyttöveden asetukset				
-lı	 Info sivut: Ilmoitukset (hälytykset, tapahtumat) Kohteen tiedot Energiaseuranta 				
*	 Huolto/asetukset : Asetusten muutokset. (lämmityskäyrä, kesän/talven vaihtoraja) Erikoisasetukset (huoltokäyttö, hälytyksen kuittaus) *Asiantuntija valikko 				
*Vain amma tunnussana	*Vain ammattilaisille, huoltoliikkeille, vaatii tunnussanan:				
-∿-	Diagnostiikka sivut.				
x	Säätö/huolto: • Pääsy kaikkiin parametreihin				

Ą	Hälytys		
Þ	Hälytysten kuittaus/vaatii huoltoa		
1	Ilmoitus		
	Käsikäyttö		
8	Käyttö-oikeudet (1-3)		
5	Lämmönlähde käynnissä (kompressori)		

Lämmityksen asettelu:

- Käyttötapa
- Huonelämpötilan muutos
- Aikaohjelma
- Aluekohtainen huonelämpötilan säätö

Käyttötapa:

SIE	MENS		14:42	Automaattinen: Suositeltava käyttötapa
	Lämpötila	Alue 1		Tämä käyttötapa huolehtii automaattisesti siitä, että paras mahdollinen säätö on aina
8	Käyttötapa	Automaa	attinen	päällä (Esim kesä/talvi asetukset)
5	Väliaikainen			Säädön voit vaihtaa jatkuvalle suojaus- mukavuus- tai alennetulle käytölle
	Muk, asetusarvo	22,0°C		painamalla navigointirullaa käyttötavan ollessa valittuna.
.n.	Aikaohjelma		12 24	
*			←	Suojauskäyttö: Säädin tiputtaa kiinteistön asetusarvon suojaustasolle. (tehdasasetus
	1			
				Mukavuus: Säädin noudattaa mukavuus asetusarvoa kiinteistön lämmittämisessä kellonajasta riippumatta. Säädin ei huomioi piirin kesäpysäytystoimintoa mukavuuskäytön ollessa valittuna.
				Alennettu: Säädin noudattaa alennettua asetusarvoa kiinteistön lämmittämisessä kellonajasta riippumatta. Säädin ei huomioi piirin kesäpysäytystoimintoa alennetun käytön ollessa valittuna.
				Lämmityskäytön asetusarvoja pääset muuttamaan 🌣-valikosta.

Huonelämpötilan muutos:

·		Telampetian	maatee		
	SIE	MENS	1	4:42	Huonelämpötilan muutos tehdään kohdasta Muk. asetusarvo.
		Lāmpōtila	Alue 1		
	ł	Käyttötapa	Automaattinen		Paina navigointirullaa asetusarvon kohdalla ja pyöritä uusi asetusarvo.
	÷	Väliaikainen	Lämmitys		Hyväksy uusi asetusarvo painamalla navigointirullasta.
		Muk, asetusarvo	22,0°C		
	.h	Aikaohielma			Suurentamalla asetusarvoa, huonelämpötila nousee.
		ARGONICIMA	00 12	24	Pienentämällä asetusarvoa, huonelämpötila laskee.
	*			←	
ľ					Yhden asteen muutos vastaa noin yhtä astetta huonelämpötilassa.

Aikaohjelma:

SIE	MENS	14:42	Käytä aikaohjelmaa pudottaaksesi lämpötilaa kun olet poissa kotoa, lomalla, tai esim.
	Lämpötila	Alue 1	Yo-ajan pudotukseen. Aika-ohjelma toimii vain <i>Automaattinen</i> asetuksella.
<mark>ا</mark> چ	Käyttötapa Väliaikainen	Automaattinen	Jos haluat käyttää automaattista käyttötapaa, mutta haluat lämpötilan pysyvän
-	Muk, asetusarvo	22,0°C	kelionajasta hippumatta mukavuus tasolia, tee muutos aikaonjelmaan.
ılı.	Aikaohjelma	00 iz z4	Paina navigointirullaa <i>Aikaohjelma</i> kohdassa.
*		←	Muokkaa aikaohjelma haluamallasi tavalla.
-	I		Mikäli haluat kaikki viikonpäivät noudattavan samaa aikaohjelmaa, käytä <i>Kopioi</i> toimintoa.
			Aikaohjelman ollessa ON-tilassa, säädin noudattaa kiinteistön lämmityksessä <i>Mukavuus asetusarvoa</i> . Aikaohjelman ollessa SEIS-tilassa, säädin noudattaa

Gebwell Oy

Alennettua asetusarvoa.

Aluekohtainen huonelämpötilan säätö:

SIE	MENS	14:42	Käytä "Lämmitys" asetusta säätääksesi aluekohtaista lämpötilaa hetkellisesti
	Lämpötila	Alue 1	(piirikontaista).
ै इ	Käyttötapa Väliaikainen	Automaattinen Lämmitin	Säädin korottaa valitun alueen (lämmityspiirin) lämpötilaa yhdellä asteella. Laite palaa normaaliin tilaan kun asetusarvo on saavutettu tai aikaohjelmassa tapahtuu
- I	Muk, asetusarvo	22,0°C	muutoksia.
ılı.	Aikaohjelma	00 iz z4	
*		←	

Käyttöveden asettelu:

- Käyttöveden käyttötapa
- Käyttöveden uudelleenlataus "pikalataus"
- Käyttöveden lämpötilan muutos
- Käyttöveden aikaohjelma

Käyttöveden käyttötapa:

SI:	MENS Käyttövesi	14:42	Käyttöveden valmistuksen voit asettaa päälle/pois päältä käyttöveden Käyttötapa asetuksella.
-	Käyttötapa Väliaikainen	On	Käyttötavan ollessa ON-tilassa, lämpöpumppu valmistaa käyttövettä asetettuun <i>Nimelliseen asetusarvoon.</i> Käyttötavan ollessa SEIS-tilassa, lämpöpumppu ei valmista käyttövettä
	Nim, asetusarvo	55 ℃	
ılı \$	Aikaohjelma	Fs od	

Käyttöveden uudelleen lataus "pikalataus":



Käyttöveden lämpötilan muutos:



Käyttöveden aikaohjelma:

SIE	MENS Käyttövesi	14:42	Käyttääksesi käyttöveden aikaohjelmaa, tulee käyttöveden vapautus asetella Asiantuntija valikosta, (Aikaohjelma 4/käyttövesi). Ohje asetteluun Asennus-, käyttö-, ja huolto-ohjekirjassa.	
4	Käyttötapa Väliaikainen	On 	Tehdasasetus: Vapautus 24h/vrk	
	Nim, asetusarvo	55 °C	Aikaohjelman ollessa ON-tilassa, säädin noudattaa <i>Nimellistä asetusarvoa</i> käyttöveden valmistuksessa.	
ılı ¢	Aikaohjelma 	Lioo iz z4	Aikaohjelman ollessa SEIS-tilassa, säädin noudattaa <i>Alennettua asetusarvoa.</i>	

Lämmitysjärjestelmän seuranta:

- Lämmitys- / jäähdytysalueet 1, 2 ja 3
- Käyttövesi
- Häiriöt
- Energiaseuranta

SI	IEMENS 14:42		Info sivuilta näet tietoa laitteeseen, lämmitysalueisiin, käyttöveteen, sekä energian seurantaan liittyen.
	Mukavuus-lämmityskäyttö		Sivulta näet aluekohtaiset lämpötilat, tilatiedot sekä asetusarvot.
- - *	Huone asetusarvo Huone asetusarvo Menov, LT Menov, As,arvo	19,0 °C 22,0 °C 22,3 °C 24,0 °C	

Energiaseuranta

SIEMENS 14:42		Energian kulutusseuranta vaatii energianmittaus lisävarusteen.
▲ → ->	Limmitys 20-27,04,2013	Energiatiedoista näet lämpöpumpulla tuotetun sekä kulutetun energian, jonka lisäksi säädin näyttää vuosittaisen suorituskäyrän.

Paikalliset asetukset

SIEMENS 14:42		14:42	Paikalliset asetukset tulee asettaa laitteen käyttöönoton yhteydessä
	Paikalliset asetukset	(1/3)	Aika ja päivä
	Aika		 Kesäajan ja talviajan asettelu
چ		14:42	• Kieli
	Päiväys	01 01 2014	
		01,01,2011	
ılı			
\$		Takaisin	

Erikoistoiminnot:

- Lämpöpumpun resetointi
- Hätäkäyttö

Lämpöpumpun resetointi:

SIEMENS 14:42		14:42	Lämpöpumpun resetointi kuittaa laitteen häiriöt ja palauttaa laitteen
	Erikoistoiminnot	(1/2)	käynnistystilaan.
*	Lämpöpumpun resetointi	Ei	Valitsemalla <i>Lämpöpumpun resetointi</i> ja muuttamalla asetukseen <i>Kyllä</i> , häiriöt kuittautuvat ja laite käynnistyy uudelleen lämmönpyynnön ollessa aktiivinen. Mikäli häiriö uusiutuu, katso korjaavat toimenpiteet <i>Asennus-, käyttö-, huolto-ohjekirjasta</i> .
.11	Hatakaytto	Seis	
*		Takaisin	

Hätäkäyttö:

SIEMENS 14:42		14:42	Laite saadaan asetettua hätäkäyttötilaan valitsemalla Hätäkäyttö riville On.	
		Erikoistoiminnot	(1/2)	
	₽	Lämpöpumpun resetointi		Hätäkäytöllä laite toimii sähkövastuksen avulle, jolloin maaliuospumppu ei pyöri.
	-		Ei	
		Hätäkäyttö		
			On	
	di			
	\$		Takaisin	

Asetukset:

• Lämmitysalueiden asetukset

5	SIE	MENS	14:42	Lämmitysalueiden tärkeimmät asetukset ovat aseteltavissa suoraan valikosta.
		Lämmitys alue 1	(1/2)	Käytettäessä laitetta Automaattinen käytöllä, tulee kaikki tämän valikon asetukset
	8	Muk, asetusarvo		asetella klinteistokontaisesti.
	÷	Alennettu asetusanyo	20,0°C	
			19.0°C	 Niukavuus, aleminellu, ja suojaus aseluksel Lämmitys/jäähdytys käyrä
	.h.	Suojakäytön asetusarvo	10.0°C	Kesä/talvi asetukset
			10,0 0	
			Takaisin	







Gebwell Oy Patruunapolku 5 79100 LEPPÄVIRTA

Y-tunnus: 2008956-7

p. 020 123 0800 fax. 017 554 1102 info@gebwell.fi www.gebwell.fi